

Spyder[®]5 PRO⁺

GUIDA INTRODUTTIVA

Contenuto della confezione

- Istruzioni per il download di Spyder5PRO+
- Numero di serie

Requisiti di sistema

- Windows 7 32/64, Windows 8.0, 8.1 32/64, 10 32/64
- Mac OS X 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11
- Risoluzione monitor da 1280 x 768 o maggiore, scheda video da 16 bit (consigliata da 24), 1GB di RAM disponibile, 500 MB di spazio su disco disponibile.
- Connessione Internet per il download del software

Supporto


support.datacolor.com

Installazione e attivazione


Scaricare il software Spyder5PRO+ dal [sito Web di Datacolor](#) e installarlo. A installazione completata, eseguire il software per avviare la procedura di attivazione e registrazione.

****Nota:** iniziare la procedura partendo dal passaggio 1 se si desidera aggiornare Spyder5PRO alla versione Spyder5PRO+. Iniziare dal passaggio 2 se si desidera aggiornare Spyder5EXPRESS alla versione Spyder5PRO+.

1. Dal menu "Guida" (Windows) o "Spyder5PRO" (Mac), selezionare "Attivazione software..."



2. Collegare il sensore Spyder5 alla porta USB. Fare clic su "Avanti".



3. Inserire il numero di serie indicato nell'e-mail relativa a Spyder5PRO+ per attivare il software. La garanzia si attiverà automaticamente.

Immettere il numero di serie o il codice licenza.

Un numero di serie ha il formato XXXXXX-XXXXXX-XXXX

Il numero di serie di Spyder5Pro si trova sotto Spyder5 nella confezione.
Se si sceglie di attivare manualmente, immettere il codice di licenza ricevuto durante l'attivazione manuale.

[Ho dimenticato il codice di licenza](#)

Esci Indietro Avanti

Tutte le funzionalità sono ora disponibili nel software Spyder5PRO+.


Sono ora disponibili le seguenti funzionalità:

Regolazione automatica in base a luce ambiente

Assicuratevi che le immagini su schermo vengano visualizzate e modificate correttamente mediante il passaggio automatico e silenzioso a un altro profilo monitor durante il normale funzionamento in base alle condizioni di illuminazione dell'ambiente, senza dover ricalibrare il monitor.

Procedura:

1. Eseguire il software e avviare un flusso di lavoro di calibrazione completo.
2. Nella schermata "Impostazioni calibrazione", selezionare "Regolazione in base a luce ambiente - Automatica" dall'elenco a discesa "Luce ambiente".
3. Eseguire la calibrazione come di consueto e seguire le istruzioni del software.



Al termine della calibrazione, verranno creati e attivati i nuovi profili.


****Attenzione:** per consentire al sensore Spyder5 di eseguire misurazioni e regolare automaticamente lo schermo in base al cambiamento delle condizioni di illuminazione dell'ambiente, è necessario collegarlo tramite USB al computer.

Calibrazione con un clic

Sfruttando la velocità del processo di calibrazione di Spyder5 corrente, questa funzionalità consente di eseguire la procedura di ricalibrazione in modo ancora più semplice e rapido.

Procedura:

1. Fare clic sull'icona SpyderUtility nella barra dei menu/delle applicazioni.
2. Selezionare lo schermo che si desidera calibrare.
3. Eseguire la procedura di calibrazione come di consueto.




****Nota:** la funzione di calibrazione con un clic può essere utilizzata solo previa calibrazione completa nel software.

Strumento di gestione dei profili

Controllo e flessibilità totali del profilo del monitor grazie a questo strumento che consente di disattivare, cambiare, eliminare o rinominare i profili esistenti.

Procedura:

1. Fare clic sull'icona SpyderUtility nella barra dei menu/delle applicazioni.
2. Selezionare "Gestione profili..."



Datacolor, Spyder e Spyder5 sono marchi o marchi registrati di Datacolor.

© Copyright 2016 Datacolor. Tutti i diritti riservati.